	HOG4, Full Boar4, Road Hog4,Hog4 PC,Nano Hog4, Hedge Hog4/4N/4S/4X, Rack Hog4	High End Systems	2015, Mar
	主なショートカットキー一覧	USHIO LIGHTING	Ver 2.0

2 回連続押し

Intens Positn Colour Beam Effect Time Group Fixture x2	Intensity、Position、Colour、Beam、Effect、Group 各ディレクトリー（パレット）を開く。
Live Scene Cue Macro List Page x2	Cuelist、Scene、Macro、Page 各ディレクトリー（パレット）を開く。
Cue x2	現在のキューでエディターを開く。
Choose x2	マスターに割り付けられているキューリストを開く

Open キーを押しながら

Open ＋ Full	ウィンドウを最大化する。＝ {Max}
Open ＋ ←	現在有効なウィンドウを閉じる。＝ {Close}
Open ＋ 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 . Ent	ビューツールバーに登録されたビューを開く。
Open ＋ 4 ..C. magenta mix	各パレットのエディターを開く。（内容を確認する）
Open ＋ Colour 1 Colour Tempe... Gobo 1	各ユーザーカインドのエディターを開く。（内容編集）
Open ＋	ウィンドウの縦横スクロール
Open ＋	ウィンドウの縦横スクロール

パラメーター調整

+ ＋	パラメーターの最大値、最小値。（時計回し、反時計回し）
− ＋	パラメーターの反転。（ゴボの反転など）
/ ＋	最初に選択した器具のパラメーターに揃える。
← ＋	回したホイールのパラメーターをノックアウト。（削除）
← ＋ Intens Positn Colour Beam Effect Time Group Fixture	選択したカインドのパラメーターをノックアウト。（削除）
← ＋ Colour 1 Colour Tempe... Gobo 1	選択したユーザーカインドのパラメーターをノックアウト。（削除）

+	回したホイールのパラメーターを初期値にする。
+ Intens Positn Colour Beam Effect Time Group Fixture	選択したカインドのパラメーターをすべて初期値にする。
+ Colour 1 Colour Tempe... Gobo 1	選択したユーザーカインドのパラメーターをすべて初期値にする。
+ Fixture	選択したフィクスチャーのすべてのパラメーターを初期値にする。
+ +	回したホイールのパラメーターとモードを初期値にする。
+ + Intens Positn Colour Beam Effect Time Group Fixture	選択したカインドのパラメーターとモードをすべて初期値にする。
+ + Colour 1 Colour Tempe... Gobo 1	選択したユーザーカインドのパラメーターとモードをすべて初期値にする。
+ + Fixture	選択したフィクスチャーのすべてのパラメーターとモードを初期値にする。

Pig（ブタ）を押しながら

+ Open + Beam	メディアピッカー（サムネイル表示）を開く。
+ Open + Colour	カラーピッカー とジェルピッカーを開く。
+ Set	マウスの右クリックとして動作する。
+ いずれか 1 つ	押したマスターをリリースする。
+ Copy	選択したセルをコピーする。
+ Merge	選択したセルにペーストする。
+ ←	選択したエディターのセルをノックアウトする。（削除）
+ Next Page	ページを逆めくりする。＝ [Back Page]
+ Release	全てのキューリスト、シーン、チェイスをリリースする。（全再生停止）
+ Choose	キューリスト・シーンのオプションを開く。
+ Undo	Undo を取り消す。＝ {Redo}
+	大文字で入力する。
+ 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0	プレイバックバーを表示する / 隠す。 ※　最初から表示されているデフォルトのバーは [0] です。
+	スロットツールバーとホイールツールセットを表示する / 隠す。

+ Enter	ファンクションキーのモードを切り替える。（"KIND" ユーザーカインドモード←→ "CMD" コマンドモード）
+ Clear	Undo（直前の操作取り消し）と同じ動作。

その他

Choose +	チェイス時に [Choose] を押したまま [Play] を連続押しでスピードをリアルタイムで取り込む。
Choose + Release On Other Go / Use HTP / Is Chase	主要なキューリストオプションの変更。（右モニター下部のメインツールバー）
Set +	パラメーターを直接入力。（ホイールを少し回転させる）
Setup +	ワークライト、デスクライト、LCD バックライト、キー LED の明るさ調整。 ※　コンソール背面のブルー LED は、[Setup] → {Preferences} → {Appearance} の「Vent Light」スライダーを調整してください。
+ Open + ←	Launched Processes を開く。 ※　画面が突然真っ暗になった時などにこのキーを押して Not Responding を右クリックして Restart すると復帰。
+ Open + Delete	コンソールの強制再起動。（5 秒長押し）
	タッチ（クリック）で Network を開く。
+ （最左ホイール）	タッチスクリーンのキャリブレーション。（タッチの位置較正）

※この資料は、Hog4 OS Ver2.7.0 を基に作成しています。

凡例

[　　] 大括弧　＝フロントパネルの黒いハードキー

{　　} 中括弧　＝画面上のボタン又はソフトキー